



CONEXÕES

RETAS, TEES

E COTOVELOS

CONEXÕES RETAS



**ADAPTADOR MACHO
-TM-**



**ADAPTADOR FÊMEA
-TF-**



**ADAPTADOR PARA TUBO
-TT-**



**CONECTOR MACHO
-CM-**



**CONECTOR FÊMEA
-CF-**



**CONECTOR BULKHEAD MACHO
-CBM-**



**CONECTOR BULKHEAD FÊMEA
-CBF-**



**UNIÃO REDUTORA
-UR-**



**UNIÃO BULKHEAD
-UB-**



**UNIÃO
-U-**



**UNIÃO FÊMEA
-UF-**



**UNIÃO REDUTORA FÊMEA
-URF-**

RAN Sustentabilidade e Meio Ambiente

WhatsApp (11) 94555-4992 E-mail contato@ransustentabilidade.com.br Site www.ransustentabilidade.com.br Telefone (11) 2356-1523

CONEXÕES RETAS



UNIÃO MACHO FÊMEA
-UMF-



BUCHA REDUTORA MACHO FÊMEA
-BRMF-



NIPLE SEXTAVADO
-NS-



BICO DE MANGUEIRA MACHO
-BMM-



BICO DE MANGUEIRA FÊMEA
-BMF-



NIPLE REDONDO
-NR-



TAMPÃO PARA TUBO
-TPT-



TAMPÃO PARA CONEXÃO
-TPC-



TAMPÃO FÊMEA
-TPF-



TAMPÃO MACHO
-TPM-



FLANGE
-FG-



CONTRA PORCA
-CP-



ANILHA TRASEIRA
-AT-



ANILHA DIANTEIRA
-AD-

RAN Sustentabilidade e Meio Ambiente

WhatsApp (11) 94555-4992 E-mail contato@ransustentabilidade.com.br Site www.ransustentabilidade.com.br Telefone (11) 2356-1523

TEES



**TEE MACHO
T-M**



**TEE FÊMEA
T-F**



**TEE MACHO CENTRAL
T-TMCT**



**TEE FÊMEA CENTRAL
T-TFCT**



**TEE UNIÃO
T-U**

RAN Sustentabilidade e Meio Ambiente

WhatsApp (11) 94555-4992 E-mail contato@ransustentabilidade.com.br Site www.ransustentabilidade.com.br Telefone (11) 2356-1523

COTOVELOS



**COTOVELO UNIÃO
C-U**



**COTOVELO MACHO
C-M**



**COTOVELO FÊMEA
C-MF**



**COTOVELO MACHO FÊMEA
C-MF**



**COTOVELO TUBO FÊMEA
C-TF**



**COTOVELO TUBO MACHO
C-TM**

RAN Sustentabilidade e Meio Ambiente


WhatsApp (11) 94555-4992 E-mail contato@ransustentabilidade.com.br Site www.ransustentabilidade.com.br Telefone (11) 2356-1523

ESPECIFICAÇÕES



OPÇÕES DE ROSCA

- NPT MACHO DE 1/8" ATÉ 3/4"
- NPT FÊMEA DE 1/8" ATÉ 1/2"
- SP MACHO OU FÊMEA DE 1/8" ATÉ 1/2"
- TUBO (OD) DE M6 ATÉ M12 E 1/8" ATÉ 1/2"



- 1.** DESAPERTE A FLANGE SEM DESMONTAR A CONEXÃO;
- 2.** ENCAIXE O TUBO NO FURO DA FLANGE ATÉ BATER NO FUNDO DA CONEXÃO (O TUBO DEVE ESTAR NO ESQUADRO E SEM REBARBAS);
- 3.** DÊ UM LEVE APERTO ATÉ PERCEBER QUE O TUBO ESTA LEVEMENTE FIXADO E SEM FOLGA (APENAS PARA SEGURAR O TUBO);
- 4.** COM O AUXÍLIO DA CHAVE CORRETA, APERTE A FLANGE NO SENTIDO HORÁRIO POR 1 VOLTA E 1/4;
- 5.** NO CASO DE DESMONTAGEM DA CONEXÃO O APERTO DEVE SER REALIZADO ATÉ QUE SE ENCONTRE UMA LEVE RESISTÊNCIA.

RAN Sustentabilidade e Meio Ambiente

WhatsApp (11) 94555-4992 E-mail contato@ransustentabilidade.com.br Site www.ransustentabilidade.com.br Telefone (11) 2356-1523



RAN

SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE

WhatsApp (11) 94555-4992

E-mail contato@ransustentabilidade.com.br

Site www.ransustentabilidade.com.br

Telefone (11) 2356-1523